

Запасные части к насосам ЦНСк 300-120...600

1. Вал 2-х секционного насоса 8МСК-7.01.012-02
2. Вал 3-х секционного насоса 8МСК-7.01.012-03
3. Вал 4-х секционного насоса 8МСК-7.01.012-04
4. Вал 5-ти секционного насоса 8МСК-7.01.012-00
5. Вал 6-ти секционного насоса 8МСК-7.01.012-06
6. Вал 7-ми секционного насоса 8МСК-7.01.012-07
7. Вал 8-ми секционного насоса 8МСК-7.01.012-08
8. Вал 9-ти секционного насоса 8МСК-7.01.012-09
9. Вал 10-ти секционного насоса 8МСК-7.01.012-10
10. Кронштейн задний 8МСК-7-0103
11. Диск разгрузки 8МСК-7-0109
12. Кольцо регулировочное 8МСК-7-0110
13. Кольцо регулировочное 8МСК-7-0110-01
14. Кольцо регулировочное 8МСК-7-0110-02
15. Втулка дистанционная 8МСК-7-0113
16. Крышка нагнетания 8МСК-7-0115-2
17. Аппарат направляющий при выдаче 8МСК-7-0116
18. Аппарат направляющий 8МСК-7-0117
19. Колесо рабочее 8МСК-7-0118
20. Колесо рабочее при выдаче 8МСК-7-0119
21. Кольцо уплотняющее 8МСК-7-0120-1 (ст.40X13)
22. Кольцо уплотняющее 8МСК-7-0121-1 (ст.40X13)
23. Втулка 8МСК-7-0125-2 (ст.40X13)
24. Рубашка вала 8МСК-7-0126
25. Кольцо 8МСК-7-0128
26. Гайка ротора 8МСК-7-0140сб
27. Вставка 8МСК-7-0150-2 (ст.12X18Н9ТЛ)
28. Кольцо 8МСК-7-0151-01 (ст.12X18Н9ТЛ)
29. Кольцо 8МСК-7-0152
30. Кольцо ЦНСК 300-120...600.01.007-01 (ст.12X18Н9ТЛ)
31. Втулка разгрузки 8МСК-7-0170сб
32. Кольцо уплотняющее 1 ступени ЦНСК 300-120...600.01.004-1 (ст.40X13)
33. Колесо рабочее 1 ступени ЦНСК 300-120.01.005
34. Крышка всасывания ЦНСК 300-120.600.01.006
35. Втулка 8МСК-7.0171

Если Вы не нашли какой-либо интересующей Вас позиции, то возможность изготовления и поставки уточняйте у специалистов компании. Координаты Вы можете найти в разделе контакты.