

Запасные части к насосам ЦНСк 60-66...330

1. Колесо рабочее 4МСК-10.001
2. Колесо рабочее при выдаче 4МСК-10.001-01
3. Аппарат направляющий 4МСК-10.01.005-1 (ст.12Х18Н9ТЛ)
4. Крышка нагнетания ЦНСк 60-165"С"01.101
5. Кронштейн задний 4МСК-10.01.103
6. Втулка сальника 4МСК-10.01.105
7. Гайка вала 4МСК-10.01.106
8. Диск гидравлической пяты ЦНСк 60-165."С".01.107
9. Кольцо гидравлической пяты 4МСК-10.01.108
10. Втулка разгрузки 4МСК-10.01.109-01 (ст.40Х13)
11. Втулка разгрузки ЦНСк 60-165"С"01.033-01 (ст.40Х13)
12. Корпус направляющего аппарата ЦНСк 60-165"С".01.111-1 (ст.12Х18Н9ТЛ)
13. Кольцо направляющего аппарата 4МСК-10.01.112-1 (ст.12Х18Н9ТЛ)
14. Кольцо уплотняющее ЦНСк 60-165."С".01.113-01 (ст.40Х13)
15. Кольцо уплотняющее 4МСК-10.01.115-01 (ст.40Х13)
16. Крышка всасывания 4МСК-10.01.118
17. Втулка гидрозатвора 4МСК-10.01.121-01 (ст.40Х13)
18. Кольцо 4МСК-10.01.126
19. Втулка дистанционная 4МСК-10.01.127
20. Кольцо регулировочное 4МСК-10.01.129
21. Кольцо регулировочное 4МСК-10.01.129-01
22. Кольцо регулировочное 4МСК-10.01.129-02
23. Крышка промежуточная 4МСК-10.01.131-1 (ст.12Х18Н9ТЛ)
24. Вал 2-х секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-02
25. Вал 3-х секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-03
26. Вал 4-х секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-04
27. Вал 5-ти секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12
28. Вал 6-ти секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-06
29. Вал 7-ми секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-07
30. Вал 8-ми секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-08
31. Вал 9-ти секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-09
32. Вал 10-ти секционного насоса ЦНСк 60-165"С"01.000.12-10

Если Вы не нашли какой-либо интересующей Вас позиции, то возможность изготовления и поставки уточняйте у специалистов компании. Координаты Вы можете найти в разделе контакты.